




// MOVEO. LXXX AUFBAUANLEITUNG

1.



2.






Beginne mit einem langen Winkel, stecke die Latten laut Abbildung auf und schließe mit einem kurzen Winkel.




Die schräge Seite des Winkels zeigt zur späteren Vorderseite. Am geraden Ende werden die keilförmigen Latten aufgesteckt und sorgen somit für eine gerade Rückseite deines moveo.s.





5.





Wiederhole Schritt 1 und 2. Danach steckst du den fertigen "Deckel" auf, drückst ihn fest und ziehst zum Schluß den Schlauch herum. Fertig!